

CHAUFFERETTE À CONVECTION



INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Ces consignes de sécurité doivent toujours être suivies pour réduire le risque de choc électrique, d'incendie ou de blessure. Suivez attentivement toutes les instructions d'utilisation et de sécurité fournies avec ce produit.

VEUILLEZ LIRE ET SAUVEGARDER LE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR USAGE ULTÉRIEUR

Cette chaufferette ne nécessite aucune installation et doit être utilisé uniquement comme source de chaleur temporaire.

Avant de brancher la chaufferette dans la prise de courant, effectuez une inspection visuelle pour vous assurer que l'appareil est intact et qu'il n'a subi aucun dommage pendant le transport.

Assurez-vous que la chaufferette est placée sur une surface plane et stable.

REMARQUE : Pour éviter une surcharge du circuit, évitez de brancher la chaufferette dans un circuit qui est utilisé pour répondre à d'autres besoins électriques.

Protection contre la surchauffe

Si la grille de la chaufferette est obstruée, ou si l'appareil est trop chaud pour une raison quelconque, un dispositif de protection anti-surchauffe éteint automatiquement l'appareil.

Pour réinitialiser la chaufferette, éteignez-le et débranchez-le pendant 10 minutes jusqu'à ce qu'il refroidisse. Vous pouvez ensuite rebrancher l'appareil et le redémarrer.

Dispositif de sécurité anti-renversement

La chaufferette possède un dispositif de sécurité anti-renversement qui arrête l'appareil si renversé. Pour le redémarrer, il suffit de remettre l'appareil debout.

⚠ AVERTISSEMENT

SURFACE CHAUDE

Ne pas toucher le corps de l'appareil lors de son utilisation. La chaufferette devient chaude lors de son utilisation. Utiliser la poignée pour déplacer l'appareil.

RISQUE D'INCENDIE

Ne pas utiliser près de matières combustibles, de gaz inflammables et autres sources de chaleur.

Ne pas utiliser ou entreposer dans les zones où il y a de l'essence, peinture et matériaux inflammables.

Gardez les matériaux combustibles tels que des coussins, literies, rideaux, vêtements, papier ou meubles à au moins 0,9 m (3') des côtés et de l'arrière de la chaufferette.

Pour éviter tout risque d'incendie, ne pas boucher les entrées d'air ou d'échappement en aucune manière.

Ne laissez aucun objet s'infiltrer dans le ventilateur ou dans l'ouverture du système d'échappement.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Placez la chaufferette dans la pièce où la température est la plus froide. Branchez la chaufferette directement dans la prise 15A-120V.

Témoin lumineux de mise sous tension

Le témoin ROUGE s'allume pour vous indiquer que la chaufferette est allumée.

Mise sous-tension de l'appareil de chauffage

Tournez le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il atteigne le réglage maximum.

REMARQUE : Pendant la première utilisation de la chaufferette, vous pourriez sentir une légère odeur de brûlé ou apercevoir un peu de fumée.

Cela est dû à l'évaporation du revêtement appliqué sur l'élément chauffant.

Cela est tout à fait normal et l'odeur ou la présence de fumée disparaîtra après quelques minutes d'utilisation.

Contrôle automatique du niveau de puissance

Le chauffage dispose de 2 réglages de chaleur : HIGH (élevée) (réglage II) et LOW (basse) (réglage I).

Utilisez le réglage HIGH (1500W) pour augmenter la température rapidement.

Utilisez le réglage LOW (750W) lorsque la température désirée est atteinte.

Réglage du thermostat

Une fois que la chaufferette a atteint la température désirée, tournez lentement le thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la chaufferette s'éteigne (vous devriez entendre un léger « clic »).

En laissant le thermostat à ce réglage, il maintiendra automatiquement cette température.

Pour baisser la température, tournez la commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Pour augmenter la température, tournez la commande dans le sens des aiguilles d'une montre.

Mettre la chaufferette hors tension

Tournez la commande de niveau de puissance à la position OFF (réglage 0) avant de débrancher ou de brancher la chaufferette. Assurez-vous de débrancher la chaufferette lorsqu'elle n'est pas utilisée.

SOINS ET ENTRETIEN

- Avant de nettoyer l'appareil, veuillez débrancher le cordon d'alimentation et le laisser refroidir complètement.
- Nettoyez la surface extérieure avec un chiffon propre et humide.

NE PAS PLONGER L'APPAREIL DANS L'EAU

- Laisser sécher complètement l'appareil avant l'utilisation.
- Ne pas utiliser l'appareil si il ne fonctionne pas correctement ou si il est endommagé.

ENTREPOSAGE

Gardez le carton d'origine pour entreposer l'appareil. Enrouler et attacher le cordon d'alimentation pour éviter tout dommage pendant l'entreposage.

GARANTIE

Electrimart garantit que ce produit est exempt de défaut de matériaux et de fabrication pour une période de 1 an à partir de la date d'achat. Notre obligation de garantie est limitée à remplacer le produit. Nous ne sommes pas responsables pour toute autre perte ou dommage pouvant survenir par le biais de l'utilisation de ce produit. La garantie est annulée si le produit a été altéré ou si le dommage est imputable à une mauvaise utilisation ou